

Руководство пользователя



Кнопка выхода
сенсорная
Титанум
ТМ-ОР-01S



Описание

Накладная сенсорная кнопка Титанум ТМ-ОР-01S, срабатывает от касания. Применяется для систем контроля и управления доступом. Кнопка выхода выполнена в прочном пластиковом корпусе, имеет степень защиты IP20. Имеется двухцветная индикация, в дежурном режиме светится синим цветом, при касании зеленым, что позволяет определить состояние кнопки. Подключение производится проводами выходящими из задней части корпуса кнопки.

Характеристики

Материал корпуса	АБС пластик
Питание, В	12
Подсветка	Да (синяя/зеленая)
Выходные контакты	NO/NC/COM
Потребление тока, мА	26
Максимальный ток нагрузки, А	3
Степень защиты	IP20
Рабочая температура, °С	от +5 до +40
Габаритные размеры, мм	86x55x17
Масса, кг	0,042

Назначение выводов

Красный	+12В
Черный	GND
Белый (COM)	Общий
Желтый (NO)	Нормально разомкнутый
Оранжевый (NC)	Нормально замкнутый

Рекомендации по подключению

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания.
2. При правильном подключении, подсветка кнопки загорится синим цветом.
3. Подключение кнопки в систему происходит в строгом соответствии с назначением клемм подключаемого оборудования.

Монтаж

1. Открутите снизу винт, соединяющий половинки корпуса.
2. Используя нижнюю часть корпуса как шаблон, разметьте точки для сверления и просверлите отверстия для крепежа.
3. Закрепите нижнюю часть корпуса на стене, подключите провода в соответствии с назначением выводов.
4. Установите верхнюю часть корпуса на место.

Комплект

Кнопка выхода - 1 шт.
Руководство пользователя - 1 шт.
Саморезы крепления - 2шт.

Гарантия

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у дилера на территории РФ и составляет 1 год. Нормативный срок службы не менее 3 лет. Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей оборудования.

Производитель не несет ответственность за любые убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие случайные или косвенные убытки, возникшие в ходе эксплуатации оборудования. Либо связанные с выходом из строя или временной неработоспособностью оборудования.