


Компанией Элтех-Сервис разработано решение СОУЭ «АНТИТЕРРОР» которое полностью удовлетворяет требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».



## Прибор управления и усилитель



**С-ПУ** - предназначенный для трансляции предварительно записанных речевых сообщений, музыкальных программ через линейный вход, сигналов ГО и ЧС и речевых сообщений через микрофонный разъём. Трансляция производится через подключенные к прибору усилители низкой частоты «**С-К-120У**» или аналогичные им, а также активные речевые оповещатели «**С-У-П**» в системах пожарной сигнализации на объектах различной степени сложности с контролем линий управления и оповещения.



**С-К-120У** - Предназначенный для трансляции речевых сообщений в системах антитеррор на объектах различной степени сложности, с контролем линии оповещения. Прибор подключается к прибору управления речевым оповещением «**С-ПУ**»

- Мощность усилителя 120 Вт
- РИП 2 АКБ 12Вx12Ач

## Источник питания



**ИМПУЛЬС (1,2,3,5)** - Источник вторичного электропитания резервированный, предназначен для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охранно-пожарной сигнализации.

- Номинальный ток нагрузки (1,2,3,5А)
- РИП 2 АКБ 12Вx7Ач

# Речевые оповещатели

## ОПИСАНИЕ СОУЭ АНТИТЕРРОР



**С-ТЛ-100** - речевой оповещатель со встроенным трансформатором с входным напряжением 100В с контролем линий оповещения К одному **С-К-120У** можно подключить

- **С-ТЛ-100 1Вт** – 1...120шт
- **С-ТЛ-100 3Вт** – 1...40шт
- **С-ТЛ-100 5Вт** – 1...24шт
- **С-ТЛ-100 7.5Вт** – 1...16шт
- **С-ТЛ-100 10Вт** – 1...12шт
- **С-ТЛ-100 25Вт** – 1...4шт
- **С-ТЛ-100 35Вт** – 1...3шт



**С-У-П** - представляющий собой усилитель звуковой частоты со встроенным громкоговорителем, предназначенный для усиления голосового и звукового сигнала оповещения о тревоге террористической угрозы, снятого с линейного выхода прибора управления речевым оповещением **С-ПУ**

## Микрофон и тревожная кнопка




**МН** – Микрофон электретный настольный. Предназначен для передачи речевого сообщения на прибор управления **С-ПУ**.




Тревожная кнопка  
Предназначена для выдачи сигнала «тревога».

Количество сообщений	4 шт
Резервный источник питания	-
Механическая панель	нет
Мощность	От 120 Вт до 4 800 Вт
Контроль линии оповещения	+
Контроль линии управления	+
Встроенный микрофон	+
Тангента	+
Открытый коллектор	+
Зона	4
Подключение тревожных кнопки	+



# СХЕМА СОУЭ АНТИТЕРРОР для оповещения о террористической угрозе



## Прибор управления и усилитель



**С-КЛД** - Предназначенный для трансляции предварительно записанных речевых сообщений через линейный вход, сигналов ГО и ЧС и речевых сообщений через микрофонный разъём.





**С-КЛ-БР** - Предназначенный для трансляции речевых сообщений в системах антитеррор на объектах различной степени сложности, с контролем линии оповещения. Прибор подключается к прибору управления речевым оповещением «С-КЛД»



**С-ЗЛ (4/8)** - Предназначенный для трансляции речевых сообщений в системах антитеррор на объектах различной степени сложности, с контролем линии оповещения. Прибор подключается к прибору управления речевым оповещением «С-КЛД/С-КЛ-БР»

Количество сообщений	3 шт
Резервный источник питания	1 АКБ
Сенсорная панель	+
Мощность	28Вт
Контроль линии оповещения	+
Контроль линии управления	+
Тангента	+
Открытый коллектор	+
Зона	1
Подключение тревожной кнопки	+






Возможная мощность до **308Вт**

Расстояние от 1-го **С-КЛ** до 10-го **С-КЛ-БР** 50м.

Расстояние от **С-КЛ/С-КЛ-БР** до 16 колонки 30м

Количество сообщений	3 шт
Резервный источник питания	1 АКБ
Сенсорная панель	+
Мощность	120 Вт
Контроль линии оповещения	+
Контроль линии управления	+
Тангента	+
Открытый коллектор	+
Зоны	2
Подключение тревожной кнопки	+



## Прибор управления и усилитель




**С-К120М** - Предназначенный для трансляции предварительно записанных речевых сообщений через линейный вход, сигналов ГО и ЧС и речевых сообщений через микрофонный разъём.



**С-ТЛ-100 3/5** - Предназначенный для трансляции речевых сообщений в системах антитеррор на объектах различной степени сложности, с контролем линии оповещения. Прибор подключается к прибору управления речевым оповещением **«С-К120М»**

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



**Адреса офисов:**

г.Саратов, ул. Чапаева д.235

**Адреса складов:**

Московская область, Обухово, Кудиновское шоссе, 6с7 (кафе Помпончик , магазин Светофор / пересечение Горьковское шоссе)

г.Омск, ул. 75 Гвардейской бригады,  
д. 1В.

**Телефон:**

*+7 (8452) 74-00-40 (г.Саратов)*

**E-mail:**

*[info@eltech-service.ru](mailto:info@eltech-service.ru)*